

Bedienungsanleitung Sm@rtTAN optic Gerät

Ziehen Sie den Isolationsstreifen des neuen Sm@rtTAN optic Geräts in Pfeilrichtung heraus.

Mit der hier genannten VR-BankCard können Sie für **alle** Konten bei denen Sie Inhaber oder Bevollmächtigter sind Transaktionsnummern (TAN) erstellen.

Ihre für Sm@rtTAN optic freigeschaltete Karte: _____

Erfassen Sie zunächst Ihren gewünschten Auftrag (Überweisung, Dauerauftrag, etc..) und bestätigen Sie diesen durch klicken der Taste **Ausführen**



1
Legen Sie Ihre VR-BankCard in das Gerät ein und drücken Sie die **F** Taste



2
Halten Sie Ihr Gerät vor den Flackercode. * Auf dem Display erscheint: **Übertragung aktiviert**



3
Die Datenübertragung wird durch die Meldung **Übertragung erfolgreich** bestätigt. Sie können das Gerät nun vom Monitor entfernen.



4
Nun zeigt Ihnen das Gerät die Art des Auftrages an. Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**



5
Nun wird Ihnen die Kontonummer des Empfängers angezeigt. Bitte prüfen Sie die Angaben und Bestätigen Sie die Meldung mit **OK**



6
Jetzt wird Ihnen der Betrag angezeigt. Bitte prüfen Sie auch hier die Angaben auf Korrektheit und bestätigen Sie




7
Jetzt wird Ihnen Ihre TAN-Nummer angezeigt.



8
Geben Sie nun Ihre TAN-Nummer in das entsprechende Feld ein und bestätigen Sie Ihren Auftrag durch drücken auf **Ausführen**

Hinweis:

Sollten Sie sich bei der Eingabe der TAN vertippt haben, so erhalten Sie die Fehlermeldung „**TAN falsch**“. Dann wiederholen Sie bitte den Vorgang. Nach dreimaliger Fehleingabe einer TAN wird das Konto für das Online-Banking aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bitte setzen Sie sich dann mit uns in Verbindung: Tel: 04621 – 970 490 oder – 970 491.



* wie Sie Ihr Gerät korrekt vor den Flackercode halten erfahren Sie in der Anleitung zum Ersteinstieg mit sm@rtTAN optic